はじめにお読みください

# LG G3 Beat LG-D722J 設定ガイド

このたびは、「LG G3 Beat（LG-D722J）」（以下、「本製品」または「本体」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この『設定ガイド』では、主な基本操作・初期設定について説明しています。さまざまな機能の説明については、同梱の『取扱説明書』『ご利用にあたっての注意事項』またはUQ mobileホームページから『ユーザーガイド』をご参照ください。ご使用の前に必ず、同梱の『ご利用にあたっての注意事項』をお読みいただき、正しく安全にお使いください。
最新版取扱説明書につきましては、UQ mobileホームページ（https://www.uqmobile.jp）をご参照ください。

*MBM64897001*
Printed in Korea MBM64897001(1.0)

発売元:KDDIバリューイネイブラー株式会社
沖縄バリューイネイブラー株式会社
輸入元:LG Electronics Japan株式会社
製造元:LG Electronics Inc.
2014年11月 第1版

**●基本操作を覚える**
各部の名称や基本操作を説明しています。
**●初期設定／Googleアカウント設定**
初期設定や、GmailやGoogle Playなどのサービスを利用するための設定を行います。
**●無線LAN（Wi-Fi）を設定する**
無線LAN（Wi-Fi）機能の設定を行います。
**●Eメールを利用する**
Eメールを利用するための設定や、送受信の操作を説明しています。
**●情報をバックアップする**
アプリケーションのデータなどをGoogleサーバーにバックアップする操作を説明しています。
**●電話をかける**
着信履歴／発信履歴や連絡先を利用してかけることもできます。
**●電話を受ける**
スリープモード中でも受けられます。
**●自分の電話番号を確認する**
**●連絡先を移行する**
これまでお使いの携帯電話からデータを移行することができます。
**●お問い合わせ先番号**

本書に記載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
本書では®マーク、TMマークを一部省略して記載しています。

## 基本操作を覚える

### ■ キーの基本操作




**①ディスプレイ（タッチスクリーン）**
ディスプレイに表示される項目やキーなどを直接指でタッチして操作します。

**② タスクキー**
起動中のアプリケーションを表示します。

**③ ホームキー**
ホーム画面を表示するときなどに使用します。

**④ 戻るキー**
1つ前の画面に戻ります。

**⑤電源／ロックキー**
●電源ON
電源／ロックキーを長押しします。
●電源OFF
電源／ロックキーを長押し →［電源を切る］→［OK］をタップします。
●スリープモード
操作中に電源／ロックキーを押すと、スリープモードに移行します。
●スリープモード解除
スリープモード中に電源／ロックキーを押すと、ロック画面が表示されます。ロック画面でスワイプしてロックを解除します。

**⑥音量キー**
音量を調節します。

### ■ タッチスクリーンの基本操作

**タップまたはタッチ**
指先で1回タップすると、アイテム、リンク、ショートカット、ソフトウェアキーボードの文字が選択されます。

**長押し**
画面上のアイテムをタップし、アクションが生じるまで指を放さないようにします。 たとえば、連絡先の使用可能なオプションを表示するには、ショートカットメニューが表示するまで、連絡先リストの連絡先をタッチし続けます。

**スワイプまたはスライド**
アイテムにタップしたらすぐに（アイテムをドラッグしないようにするため）、画面の表面を横切るように指をすばやく動かします。 たとえば、リストをスクロールするには、画面を上または下にスライドし、別のデスクトップを参照するには、左から右（およびその逆）にスワイプします。

### ■ 文字入力の基本操作

本製品では、文字入力時に画面下部にソフトウェアキーボードが表示されます。
画面のキーをタップして文字を入力します。




❶ 長押しすると入力方法を選択できます
❷ カーソルを左／右に移動したり、変換時の文字の区切りを変更したりします。
❸ 絵文字／記号／顔文字を入力できます。
❹ 入力モードを切り替えます。
❺ 音声入力に切り替えたり、入力中の文字を大文字／小文字に切り替えたり、濁点／半濁点を付けたりします。
❻ 各キーに割り当てられた文字を入力できます。
❼ カーソルの左にある文字を削除します。
❽ スペースを入力したり、ひらがな漢字入力時に文字を変換したりします。
❾ 入力中の文字を改行／確定します。

※ キーを長押しすると、スワイプで入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にキーをスワイプして指を離すと、文字入力エリアに文字が入力されます。

### ■ ノックコード

画面がオフのときに正しいエリアを正しい順序でタップすると、画面をロック解除できます。

**→［設定］をタップ**

**［表示］タブ→［画面のロック］をタップ**

**［画面ロックを選択］→［ノックコード］をタップ**

**［次へ］をタップ**
※以降は画面の指示に従ってノックコードを設定してください。

### ■ ノックオン

画面をダブルタップすると、画面のオン／オフを切り替えられます。



## 初期設定／Googleアカウント設定

Googleアカウントをセットアップすると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。
ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面で、アカウントを設定する方法などを説明します。

| | |
|---|---|
| ユーザー名 | お客様のGoogleアカウント（ユーザーID）、およびメールアドレスとなる任意の文字列を登録します。<br>お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。 |
| パスワード | Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。 |

**［次へ］をタップ**

**［Wi-Fi］にチェック→接続するネットワークをタップ→［接続］→接続を確認→［次へ］をタップ**
※設定しない場合は［次へ］をタップしてください。

**パスワードを入力→［接続］→接続を確認→［次へ］をタップ**
※セキュリティが設定されていないWi-Fiネットワークを選択した場合、この操作は不要です。

**［いいえ］→［アカウントを作成］をタップ**
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、［はい］をタップしてください。

**名・姓を入力→［ ］→メールアドレスを入力→［ ］→パスワードを入力→［ ］をタップ**
※他のユーザーがすでに使用しているメールアドレスは使用できません。
※パスワードは確認のため2回入力します。

**［再設定オプションをセットアップ］→バックアップ用のメールアドレスを入力→［ ］をタップ**
※予備のメールアドレスは、パスワードを忘れた際などに使用します。入力は省略できます。

**内容を確認→［ ］をタップ**

**［同意する］→表示されているテキストを入力→［ ］をタップ**

**［今は設定しない］をタップ**
※Google＋へアップグレードする場合は［ご利用開始］をタップしてください。

**［スキップ］をタップ**
※お支払い情報を設定する場合はお支払い情報を選択して［次へ］をタップしてください。

**ソフトウェア更新とログ情報に同意する場合はチェック→［次へ］→必要に応じてノックコードを設定**
※ノックコードを設定しない場合は［スキップ］をタップしてください。

**ホームタッチボタンの並び順を選択→［次へ］をタップ**

**名称・紛失時の連絡先を入力→［完了］をタップ**

## 無線LAN（Wi-Fi）を設定する

無線LAN（Wi-Fi）機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用してインターネットに接続できます。
本書に記載の設定方法で無線LAN（Wi-Fi）の設定を行う際は、設定したい無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で設定を行う必要があります。
無線LAN（Wi-Fi）の設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

| | |
|---|---|
| SSID | 接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定上の名称 |
| パスワード | 無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード |

※ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
※ 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
※ 無線LAN（Wi-Fi）機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。無線LAN（Wi-Fi）を使用していないときは、無線LAN（Wi-Fi）機能をOFFにすることをおすすめします。

**→［設定］をタップ**

**［ネットワーク］タブ→［Wi-Fi］をタップ**

**［Wi-Fiチュートリアル］※1が表示されたら［次へ］をタップ**

**［OK］※1→［ ］をタップ**

無線LAN（Wi-Fi）が有効になり、利用可能な無線LAN（Wi-Fi）ネットワークが検出されます。

**［OK］※1→接続する無線LAN（Wi-Fi）ネットワークのSSIDをタップ**
※接続したい無線LAN（Wi-Fi）ネットワークが表示されていない場合は、［ ］→［ネットワークを追加］をタップして手動で入力してください。

**［OK］※1をタップ**

**パスワードを入力→［接続］をタップ**
※セキュリティが設定されていない無線LAN（Wi-Fi）ネットワークを選択した場合、この操作は不要です。

SSIDの下に「接続しました」が表示されたら接続完了です。

※1［Wi-Fiチュートリアル］は2回目以降は表示されません。また、初期設定時のWi-Fi接続設定によっては表示内容が異なる場合があります。Wi-Fiチュートリアルを再度表示する場合は、Wi-Fi設定画面で［ ］→［インタラクティブチュートリアル］をタップしてください。

# Eメールを利用する

Eメールは、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるアプリケーションです。

## ■ Eメールアドレスを取得／変更する

ハングアウトを利用して@uqmobile.jpアドレスの新規取得、Eメールアドレスの変更ができます。
事前にWi-Fiをオフにし、モバイルデータをオンにしてください。本設定はWi-Fi通信ではご利用いただけません。

※ご契約時に設定された4桁の暗証番号が必要です。
※すでに@uqmobile.jpアドレスをお持ちの場合は、Eメールアドレスの取得／変更の必要はありません。お手持ちのEメールアドレスにてEメールの送受信が可能です。
※Eメールアドレス変更後には、変更後のEメールアドレスが記載されたSMSを受信します。

→［ ］をタップ

**【+】をタップ**
新規メッセージの作成画面が表示されます。

**宛先欄に「00090010」、メッセージ欄に「1234」を入力→［ ］をタップ**
送信後、メッセージが受信されます。

**受信したメッセージ内のURLをタップ**

**【メールアドレス変更・迷惑メールフィルター・自動転送】をタップ**
※以降は画面の指示に従って操作してください。

## ■ アカウントを設定する

Eメールのアカウントを設定します。

→【Eメール】をタップ



**メールプロバイダーを選択**

**Eメールアドレスを入力→パスワードを入力→【次へ】をタップ**

**必要に応じてアカウント名や名前を編集→【完了】をタップ**
※さらにEメールアカウントを追加する場合は、Eメール画面で［ ］→【設定】→【アカウントを追加】をタップしてください。

## ■ 送信する

**Eメール画面で［ ］をタップ**
Eメール作成画面が表示されます。

**宛先を入力**
※［ ］をタップすると連絡先を選択して宛先を入力できます。

**件名を入力→本文を入力→［ ］をタップ**

## ■ 受信する

**Eメール画面で［ ］をタップ**

**【再読み込み】**



更新が完了するとEメールが受信されます。

### ファイルを添付する

保存されている画像やカメラで撮影した写真などを添付できます。

**Eメール作成画面で［ ］→ファイルを選択**

### Eメールアカウントの詳細設定をする

Eメールのアカウントごとに署名や同期、通知設定を設定することができます。

**Eメール画面で［ ］→【設定】→設定するアカウントをタップ→各項目を設定**

### Eメールアカウントを削除する

**Eメール画面で［ ］→【設定】→削除するアカウントをタップ→【アカウントを削除】→【はい】をタップ**

# 情報をバックアップする

アプリケーションのデータやWi-Fiパスワードおよびその他の設定を、Googleサーバーにバックアップします。
※ データによってはバックアップされない場合があります。
※ あらかじめGoogleアカウントを設定してください。

→【設定】をタップ

**【一般】タブ→【バックアップとリセット】**

**【データのバックアップ】にチェック**
※ 必要に応じてバックアップアカウントや自動リストアを設定してください。

# 電話をかける

## ■ 電話番号を入力して電話をかける

→［ ］をタップ

**電話番号を入力→［ ］をタップ**

## ■ 連絡先から電話をかける

→［ ］をタップ

**電話をかけたい相手をタップ**

**電話番号をタップ**

## ■ 通話履歴から電話をかける

**電話番号入力画面で【通話履歴】タブをタップ**

**電話をかけたい相手をタップ**

**電話番号をタップ**

# 電話を受ける

電話がかかってくると、次の操作で電話を受けることができます。

**着信中に［電話に出る］をスワイプ**
※着信音は、着信直後は小さな音量で鳴り、次第に設定した音量になります。

通話が開始されます。

**電話を切るときは［終了］をタップ**

# 自分の電話番号を確認する

→【設定】をタップ

**【一般】タブ→【端末情報】をタップ**

**【ステータス】をタップ**
「電話番号」欄に自分の電話番号が表示されます。

# 連絡先を移行する

これまでお使いの携帯電話から、microSDカードを使って本製品にデータを移行できます。

**これまでお使いの携帯電話の連絡先（アドレス帳）をmicroSDカードに保存し、本製品にセット**
保存方法については、これまでお使いの携帯電話の取扱説明書などをご参照ください。

→［ ］をタップ

**［ ］→【連絡先の管理】→【インポート／エクスポート】をタップ**

**【SDカードからインポート】をタップ※1**

**インポートしたい項目にチェック→【インポート】をタップ**

**【はい】をタップ**

※1 保存場所の選択画面が表示された場合は、登録したいアカウントや場所を選択してください。

# お問い合わせ先番号

## ■ 商品に関するお問い合わせ

**UQ mobileお客さまセンター　一般電話・携帯電話などから**
**03-6327-5005（通話料有料）**

受付時間：9:00 ～ 18:00　年中無休
・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

## ■ 電話機の修理に関するお問い合わせ

**端末故障受付センター　一般電話・携帯電話などから**
**0120-959-558（無料）**

受付時間：9:00 ～ 21:00　年中無休
・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

## ■ ホームページからのお問い合わせ

**機器に関するご相談、お問い合わせ**
**UQ mobileホームページ（http://www.uqmobile.jp）**

やめましょう、
歩きスマホ。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず回収マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。